



## ALFANO PRO

### MENU & CONFIGURATION

(Simplifié)

\*\*\* Bouton Gauche = Navigation Menu \*\*\* Bouton Droit = Sélection \*\*\*

### MENU PRINCIPAL

- 1) Recall Principal => Affichage du meilleur tour.

Bouton Droit => défilement des tours (impulsions espacées de + 3'' => intermédiaires).

- 2) Compteurs Moteurs : Bouton droite = sélection du moteur (de 1 à 5)  
Maintient du Bouton Droit => Remise à zéro.

- 3) Print : Transmission des données par infrarouges.

- 4) Reset : Affichage du numéro de série unique Alfano.

Bouton Droit => Remise à zéro totale (sauf paramètres et temps compteurs moteurs).

- 5) Accès au menu de configurations.

### MENU DE CONFIGURATION

- 6) Recall Moteur : Rappel du meilleur tour par tranche de 640 t/m.

- 7) Affichage du Régime Moteur : M = Maximum ou D = Direct (selon votre choix).

- 8) Configuration du Type d'Allumage : Un cylindre 2 Temps = Chiffre 2 (à adapter).

- 9) Sélection nombre de champs magnétiques : Nbre de champs = Nbre de barres (voir circuit).

- 10) Configuration du Capteur de Température : T1°C = Capteur eau en Celcius (à adapter).

- 11) Configuration Temperature d'Alarme : 70° (Critique à 85°) (à adapter).

- 12) Reset Configuration : Direct – 2 Temps – 1 Champs – Eau/Celcius – **50°**.